

LIMPIEZA DE PINTADAS EN HORMIGÓN

1. Remover el producto con ayuda del taladro y la batidora. Traspasarlo a un recipiente más pequeño, deberemos remover el producto con la brocha durante su aplicación.
2. Aplicarlo, si se seca volver a aplicar, introducir las cerdas de la paletina en los recovecos del hormigón y remover durante todo el tiempo de actuación.
3. Limpiar la paletina con celulosa para no manchar el producto ni otras zonas del soporte y respetar los tiempos de actuación.
4. Aclarar con la técnica explicada (de abajo a arriba, de lejos a cerca). Hacer un aclarado muy meticuloso para que no queden restos de producto en el soporte.
5. Esperar que el soporte seque para volver a aplicar el producto.
6. Una vez retirada toda la pintura superficial, con una o varias aplicaciones de Elephant Snot, procederemos al tratamiento de las sombras profundas y velos.



Aplicación de Elephant Snot

Se aplica el producto, siguiendo las normas usuales: aplicar sobre toda la pintada, hacer incidencia en agujeros, grietas, resaltes y remover durante la actuación.

1. Aclarado

Transcurrido el tiempo de actuación se procede al aclarado. Se realiza como hemos indicado de abajo a arriba y de lejos a cerca.

En estos soportes tan porosos, lo habitual es retirar las primeras capas de pintura en la primera intervención, como se observa en las imágenes. Tras dejar secar el muro, las pinturas que han quedado en profundidad y que conforman las sombras que se aprecian en la última imagen, tienden a salir a la superficie. En ese momento repetiremos el proceso, aplicando producto, solamente, en las zonas donde queden restos, si fuese preciso se realizarán más intervenciones.

Tras finalizar los procesos de limpieza quedan sombras se aplicará la técnica de limpieza de sombras y velos.



30 - 45
MINUTOS



↓ TEMPERATURA
↑ TIEMPO



SI QUEDAN RESTOS DE PINTURA
REPETIREMOS EL PROCESO
DEJANDO SECAR

