

TÉCNICAS DE ACLARADO

1. Preparación previa

Una vez aplicado el producto, removido y esperado los tiempos de actuación para cada material, y como fase previa al aclarado deberemos utilizar los elementos de protección individual para este tipo de trabajos: guantes, viseras o gafas protectoras, ropa de agua y zapatos o botas anti-deslizantes, protectores auditivos, y en caso de ser preciso trabajar en altura lo haremos con andamios o escaleras bien colocados, anclados y señalizados, chalecos reflectantes en zonas con circulación. Deberemos proteger las zona que no se deban salpicar y reconducir el flujo peatonal y de vehículos.



2. Aclarado

Regularemos la presión y la temperatura de aclarado a la resistencia del soporte. Si necesitamos una presión muy baja y no es posible la regulación mecánica procederemos a aclarar a mayor distancia.

El aclarado se realiza de abajo a arriba y de lejos a cerca.

Es importante, tras la limpieza de las pintadas, el aclarado total de la zona para eliminar cualquier resto de producto y evitar que siga haciendo efecto o que interaccione con los contaminantes, lluvia etc.

